



Ваш путь к готовке точно по рецепту

Доверьтесь нам и добейтесь восхитительных результатов. Духовой шкаф 700 SenseCook® с термощупом позволяет точно контролировать температуру внутри продукта. Он даже умеет выключаться по достижении заданной температуры. Это — кратчайший путь к нежному стейку и восхитительной лазанье.

Product Benefits & Features

Термощуп обеспечит точность приготовления

Благодаря термощупу вы сможете раз за разом добиваться идеальных результатов. Он позволяет следить за ходом приготовления, измеряя температуру внутри продукта. Он даже даст вам знать, когда пища доведена до требуемой температуры, и завершит приготовление.




Полный контроль благодаря ЖК-дисплею

Благодаря ЖК-дисплею, вы всегда будете в курсе времени приготовления, режима и температуры. Он также позволяет быстро получать доступ к запрограммированным рецептам, поэтому наш шкаф выполнит тяжелую работу за вас. Выберите тип еды, и духовой шкаф автоматически настроится, чтобы создать идеальное



Каталитическая очистка: духовой шкаф очистит себя сам

Система каталитической очистки позволит распрощаться с наслоениями жира и остатков пищи. Система самоочистки начинает работать автоматически по достижении духовым шкафом температуры в 250 °С. Теперь очистка духового шкафа не составит труда.



Равномерное приготовление: быстро и эффективно

Система Even Cooking распределяет тепло по всему объему духового шкафа, обеспечивая равномерное приготовление. Все это без необходимости поворачивать блюдо. Данная технология ускоряет разогрев духового шкафа, экономя как ваше время, так и электричество.

Многоуровневое приготовление — равномерное приготовление

Оцените равномерность приготовления на нескольких уровнях. Дополнительный нагревательный контур обеспечивает равномерный нагрев на трех уровнях. Это идеальное решение для печенья на скорую руку и пышных пирогов.

- Встраиваемый независимый духовой шкаф
- Мультифункциональный духовой шкаф с кольцевым нагревательным элементом
- Класс энергопотребления: A
- Нижний класс энергоэффективности духовки: No
- Функции приготовления: Нижний нагрев, Традиционная кулинария, Размораживание, Быстрое грилирование, Малый гриль, Поддержание температуры, Влажная конвекция, Пицца, Медленная готовка, Горячий воздух, Турбо-гриль
- Уровни приготовления: 3
- Функция быстрого нагрева
- Термощуп для мяса
- Автоматическая подстройка температуры
- Автоматические программы приготовления
- Автоматические программы приготовления по весу
- Электронная регулировка температуры
- Функция "Защита детей"
- Функция автоматического отключения
- Индикация остаточного тепла
- Функции духового шкафа: Продолжительность приготовления, Электронная регулировка температуры, Установка времени окончания приготовления, Функция быстрого прогрева, Любимые программы, Звуковой сигнал, Освещение духового шкафа, Индикатор температуры, Сброс таймера, Индикация остаточного тепла, Индикация остаточного тепла, Таймер прямого отсчета, Безопасное отключение, Сервисные коды, Отключение отображения времени в выключенном состоянии, Рекомендация температуры при выборе режима, Часы, Время, 9 рецептов / автоматических программ (3 рецепта по весу), Звуковой сигнал, Защита от детей, Отображение длительности приготовления, Демо режим
- Галогеновое освещение
- Покрытие духового шкафа из каталитической эмали легкой очистки
- Дверца духового шкафа легко чистится
- Вентилятор охлаждения
- Противни в комплекте: 1 противень с эмалью лёгкой очистки, Эмалированный противень
- Решётки в комплекте: 1 хромированная
- Демо-режим
- Сервисные коды
- Длина кабеля для подключения: 1.6 м

Product Specification

Номинальное напряжение, В	220-240
Максимальная мощность подключения, Вт	3490
Высота, мм	594
Ширина, мм	596
Глубина, мм.	569
Высота ниши, мм	600
Ширина ниши, мм	560
Глубина ниши, мм	550
Объем, л.	72
Предохранители, А	16
Штепсельная вилка	Евровилка
Длина сетевого шнура, м	1.6
Цвет	Шампань
Код модели	ER
Подключение	Нет
Линейка	SENSE
Комплектация	Одноуровневые телескопические направляющие
Внутреннее покрытие духовки	Самоочищающаяся каталитическая эмаль
Страна производства	Италия

Режимы духового шкафа	Нижний нагрев, Традиционная кулинария, Размораживание, Быстрое грилирование, Малый гриль, Поддержание температуры, Влажная конвекция, Пицца, Медленная готовка, Горячий воздух, Турбо-гриль
Освещение духовки	1 лампа, Галогенное сзади
Коллекция Рососо	Нет
Количество стекол в дверцах	3
Защита детей	Да
Тип управления	Сенсорное
Утапливаемые переключатели	Нет
Термощуп	Есть
Функция пара	0

