

**Забудьте о мытье посуды вручную во время вечеринок**

Вечеринка в маленькой квартире? С компактной посудомоечной машиной Electrolux мыть посуду между переменах блюда не придется. 20-минутная программа «Вечеринка» потрудится за вас, высвободив время на приятную беседу – или на приготовление десерта.

Product Benefits & Features**Неизменно подходящая программа для вашей посуды**

Идеальное решение для мойки вашей посуды, каким бы ни было ее сочетание. Выбирайте из 6 программ.

- Установка: Компактная
- Количество загружаемых комплектов посуды: 6
- Уровень шума: всего 52 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 6.5 л, 0.609 кВт для программы экономичная 55° с предварительной мойкой
- Количество программ/температурных режимов: 6/4
- Список программ: 20-минутная, Эко 55°, Стекло 40°, Интенсивная мойка 70°C, Нормальная 65°, Быстрая 40
- Система сушки: Конденсационная
- Система термозффективности
- Функция отложенного старта от 1 до 24 часов
- Индикация оставшегося времени
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Задержка запуска 1-24 ч, Добавить ополаскиватель, Добавить соль, Вкл./выкл.
- Корзина для столовых приборов

Product Specification

Класс энергопотребления (фактический)	A+
Номинальное напряжение, В	230
Мощность подключения (Вт)	1180
Высота, мм	438
Ширина, мм	550
Глубина, мм.	500
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм	не указано
Предохранители, А	10
Класс мойки	A
Класс сушки	A
Загрузка, комплектов посуды	6
Цвет	Красный
Страна производства	Китай
Программы мойки	20-минутная, Эко 55°, Стекло 40°, Интенсивная мойка 70°C, Нормальная 65°, Быстрая 40
Опции	Нет
Количество программ	6
Тип установки	Компактная
Класс энергопотребления	A

