



Откройте дверцу для естественной сушки

Посудомоечная машина серии 20 AirDry автоматически открывает дверцу на заключительной фазе цикла, впуская внутрь свежий воздух — и достигает втрое лучших результатов по сравнению с системами с закрытой дверцей. Автоматическая сушка без всяких усилий с вашей стороны. Вынимайте посуду, когда вам удобно.

Product Benefits & Features



AirDry: сушка втрое лучше

Система AirDry дает воздуху доступ в посудомоечную машину на последнем этапе сушки. Дверца автоматически открывается, создавая зазор 10 см. Это улучшает сушку до трех раз по сравнению с системами с закрытой дверцей.



Благодаря двоянным разбрызгивателям каждая тарелка будет сверкать чистотой.

Кристалльная чистота тарелок вам обеспечена: двоянные разбрызгиватели позаботятся о тщательном охвате тарелок и бокалов со всех сторон как в верхней, так и в нижней корзинах посудомоечной машины.



Быстрый цикл уложится в ваш график

Программа «Быстро» идеально подойдет на случай спешки: на небольшую загрузку потребуется лишь 30 минут. Чистая посуда по вашему графику.

- Установка: встраиваемый
- Класс энергопотребления / Мойки / Сушки: A / A / A
- Количество загружаемых комплектов посуды: 9
- Уровень шума: всего 49 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.778 кВт для программы экономичная 50°
- Количество программ/температурных режимов: 5/3
- Список программ: 160 мин, 90 мин, Эко, Быстрая 30 мин, Ополаскивание
- Система сушки: Технология AirDry
- Текстовая/символьная панель управления
- Символьная панель управления
- Функция отложенного старта: 3 часа
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Звуковой сигнал, Задержка запуска 3 ч, Сушка, Выбранная программа, Добавить ополаскиватель, Добавить соль
- Верхняя корзина с изменяемой высотой
- Характеристики верхней корзины: складная полка для чашек
- Особенности нижней корзины: несъемная полочка для тарелок
- Корзина для столовых приборов
- Размеры для встраивания (В(мин./макс.)xШxГ), мм: 820/900x450x550

PerfectFit — установка без труда

Скользкие петли PerfectFit помогут посудомоечной машине без труда вписаться в интерьер кухни. Конструкция петель позволяет устанавливать их в столешницы любой высоты без резки цоколя. Идеальная интеграция на все случаи.

Предварительная мойка в виде ополаскивания и ожидания сохранит свежесть вашей посудомоечной машины.

Если на полное заполнение посудомоечной машины требуется несколько дней, программа «Полоскание и ожидание» предотвратит образование за это время неприятных запахов. Струи воды удалят остатки пищи с тарелок и бокалов, обеспечив кухню свежесть.

Product Specification

Размеры (ВхШхГ), мм	818x446x550
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм	818x450x550
Реальный класс энергопотребления	A+
Класс мойки	A
Класс сушки	A
Загрузка, комплектов посуды	9
Цвет панели управления	Белый
Предохранители, А	10
Мощность подключения (Вт)	1950
Номинальное напряжение, В	220-240
Страна производства	Польша
Код модели	All Open
Программы мойки	160 мин, 90 мин, Эко, Быстрая 30 мин, Ополаскивание
Опции	Нет
Количество программ	5
Луч на полу	Нет
Тип установки	встраиваемый
Класс энергопотребления	A

